FÜR LOCATION, TECHNIK & PLANUNG

Was die Fotobox vor Ort braucht

Kurz und praktisch: Platz, Strom, Aufbau und Zugang. Alles Weitere kläre ich gerne persönlich mit Ihnen oder der Location.

Masse & Gewicht

Platzbedarf mit Hintergrundsystem und Requisitentisch: ca. 3 × 4 m – bei jeder Box gleich. Die Tiefe braucht es, damit auch Gruppen aufs Bild passen. Ohne Hintergrund genügt die Standfläche der Box plus Platz für die Gäste davor.

Infinity Booth

- Box: B 56 × T 47 cm, Höhe 173 cm + Studioblitz oben
- Zwei Teile: Oberteil 17,5 kg, Unterteil 18 kg (auf Rollen)
- Kamerahöhe ca. 145 cm

Standfläche Box: 56 × 47 cm

Lounge Edition

- Box: B 56 × T 47 × H 64 cm, 17,5 kg
- Steht auf einem stabilen Tisch oder Tresen vor Ort
- Ideal für Lounge, Bar oder Kindertisch

Standfläche: Tisch oder Tresen vor Ort

Magic Mirror ab Feb. 2027

- H 157 × B 95 × T 63 cm (unten), + Studioblitz
- Gewicht 65–100 kg – ohne Lift zu zweit tragen
- Rollen: +3 cm an Rück- und linker Seite

Standfläche Box: 95 × 63 cm (+ 3 cm Rollen)

Compact Edition ab Feb. 2027

- H 157 × B 44 × T 16 cm, Standfuss 48 × 42 cm
- Gewicht 21,2 kg
- Passt auch in kleine Räume

Standfläche Standfuss: 48 × 42 cm

Vor Ort

Strom

Eine normale 230-V-Steckdose genügt. Eine Kabelrolle (mind. 25 m) bringe ich immer mit.

Aufbau & Abbau

Aufbau ca. 1 bis 1,5 Stunden – je nach Hintergrundsystem und Requisiten. Bitte entsprechend Zugang vor Eventbeginn einplanen. Abbau nach dem Anlass oder am Folgetag, ohne Aufpreis.

Internet

WLAN ist ideal für die Live-Diashow und den sofortigen Upload in die Online-Galerie. Ohne WLAN nutze ich eine mobile SIM-Karte (abhängig vom Netzempfang). Die Galerie kann auch nach dem Anlass hochgeladen werden.

Zugang & Anlieferung

Je näher ich parkieren kann, desto besser; ein Lift ist ideal. Der Magic Mirror braucht ohne Lift zwei Personen zum Tragen, alle anderen Boxen sind problemlos.

Draussen

In geschützter Umgebung – überdacht, trocken und auf ebenem Boden – können alle Fotoboxen auch draussen stehen.

Was Sie bereitstellen

Den Requisiten-Tisch bringe ich mit. Vor Ort sollte eine Ansprechperson für den Papierwechsel oder kleine technische Fragen da sein – ich weise sie kurz ein und bin während des Anlasses telefonisch erreichbar. Auf Wunsch betreue ich die Box selbst.

Fragen zur Location?

Schicken Sie mir Fotos oder einen Plan – ich sage Ihnen, wo die Box am besten steht.

info@laechelwerk.ch · +41 79 943 54 77